

C810dn

クイックガイド

お客様相談センター
0120-654-632
携帯電話からは 03-5846-5921

受付時間 月曜日～金曜日 9:00～20:00、
土曜日 9:00～17:00
(但し、祝日、年末年始等を除く)






※上記以外にも弊社都合によりお休みをいただく
ことがあります。

濃度補正の調整

プリンタ出荷時には濃度補正調整が行われていますが、プリンタを設置する環境によっては、濃度補正がずれてしまうことがあります。

印刷濃度が気になる場合には、プリンタの操作パネルで調整を行ってください。

【調整手順】

-  「メニュー＋」スイッチを数回押し、[カラーメニュー] を表示します。
 -  「設定」スイッチを押します。
 -  「メニュー＋」スイッチまたは  「メニューー」スイッチを数回押し、[ノウドホセイ/ジッコウ] を表示します。
 -  「設定」スイッチを押します。
- [オンライン/ノウドホセイチュウ] と表示して、濃度補正調整動作が開始されます。

詳しくは、「濃度補正調整をします」(セットアップ編) をご覧ください。

給紙方法と排出方法

用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法と排出方法が異なります。下の表をご覧ください。全ての条件を満足する方法を確認してください。

用紙の仕様については、「使用できる用紙」(セットアップ編) をご覧ください。

用紙の種類、厚さ、サイズから給紙方法と排出方法を確認します。

- ：片面、両面印刷とも使用できます
- ：片面印刷のみ使用できます
- △：一部のサイズで使用できます (片面印刷、両面印刷とも)
- △：一部のサイズで使用できます (片面印刷のみ)
- ×：使用できません

種類	厚さ	サイズ	給紙方法			排出方法	
			用紙カセット ¹⁾	マルチパーパストレイ ²⁾	マルチパーパストレイ手差し	フェイスアップ (表排出)	フェイスダウン (裏排出)
普通紙 ⁷⁾	連量 65～90kg (64～105g/m ²)	A3, A4, A5 B4, B5, レター リーガル (13 インチ) リーガル (13.5 インチ) リーガル (14 インチ) エグゼクティブ	○	○	○	○	○
		A6 カスタム ^{*3}	○	×	×	○	×
	連量 91～103kg (106～120g/m ²)	A3, A4, A5 B4, B5, レター リーガル (13 インチ) リーガル (13.5 インチ) リーガル (14 インチ) エグゼクティブ	○	○	○	○	○
		A6 カスタム ^{*3}	○	×	×	○	×
普通紙 ⁷⁾	連量 104～150kg (121～176g/m ²)	A3, A4, A5 B4, B5, レター リーガル (13 インチ) リーガル (13.5 インチ) リーガル (14 インチ) エグゼクティブ	×	○	○	○	○
		A6 カスタム ^{*3}	×	×	×	○	×
	連量 151～189kg (177～220g/m ²)	A3, A4, A5 B4, B5, レター リーガル (13 インチ) リーガル (13.5 インチ) リーガル (14 インチ) エグゼクティブ	×	×	×	○	×
		A6 カスタム ^{*3}	×	×	×	○	×
はがき ⁸⁴⁾	—	はがき、往復はがき	×	×	×	○	×
封筒 ⁸⁴⁾	—	封筒 (長形 3 号) 封筒 (洋形 0 号) 封筒 (洋形 4 号) 封筒 (角形 2 号) 封筒 (角形 3 号) Com-10, DL, C5, C4	×	×	×	○	×
ラベル紙 ⁸⁵⁾	—	A4	×	×	×	○	×

- ¹⁾：上から順にトレイ 1、トレイ 2、トレイ 3 となります。
- ²⁾：トレイ 2、トレイ 3 はオプションです。
- ³⁾：カスタムは幅 64～297mm、長さ 105～1320mm です。両面印刷可能なサイズは幅 148～297mm、長さ 182～431mm です。
- ⁴⁾：幅 105～297mm、長さ 148mm、182～431mm です。
- ⁵⁾：幅 148～297mm、長さ 182～431mm です。
- ⁶⁾：はがき、封筒、ラベル紙を設定すると印刷速度が遅くなります。
- ⁷⁾：高温多湿により波打ちが発生した用紙は使用しないでください。(用紙にシワが発生することがあります。)

- 注** 用紙サイズを A6、A5、A4 縦送りサイズおよび用紙幅が 150mm 以下を設定すると、印刷速度が遅くなる場合があります。

用紙の厚さの設定

プリンタの操作パネルでメディアウェイト、メディアタイプを設定します。

メディアウェイトは用紙の厚さ、メディアタイプは用紙の種類に関する設定です。

- 注** ・メディアウェイト、メディアタイプを適切な値に設定しないと印刷品質が低下したり、定着器ユニットを傷めるおそれがあります。
- 用紙の種類と厚さにより、設定が必要な項目や設定値が異なります。

用紙の種類と厚さから、メディアウェイト、メディアタイプの設定値を確認します。

種類	厚さ	プリンタライの[用紙厚]の設定 ²⁾	操作パネルの設定値	
			メディアウェイト (用紙の厚さ)	メディアタイプ (用紙の種類) ¹⁾
普通紙 ⁸³⁾	55～70kg (64～82g/m ²)	普通紙	フツウシ	フツウシ
	71～77kg (83～90g/m ²)	やや厚い紙	ヤアツヱカミ	
	78～90kg (91～105g/m ²)	厚い紙	アツヱカミ	
	91～110kg (106～128g/m ²)	より厚い紙	ヨリアツヱカミ	
	111～175kg (129～203g/m ²)	ごく厚い紙 1	ゴクアツヱカミ 1	
はがき ⁸⁴⁾	—	—	—	—
	—	—	—	—
ラベル紙	0.1～0.17mm 未満	ラベル紙 1	ヨリアツヱカミ	ラベルシ
	0.17～0.2mm	ラベル紙 2	ゴクアツヱカミ 1	

- ¹⁾：メディアタイプの工場出荷時の設定は「フツウシ」です。
- ²⁾：用紙の厚さ・種類は操作パネルとプリンタドライバで設定することができます。プリンタドライバで設定した場合は、プリンタドライバ設定が優先されます。プリンタドライバの [給紙方法] で [自動選択] が選択されている場合、または [用紙厚] で [プリンタ設定] が選択されている場合は、操作パネルの設定で印刷します。
- ³⁾：両面印刷できる用紙の厚さは連量 55～90kg (64～105g/m²) です。
- ⁴⁾：はがき、封筒はメディアウェイト、メディアタイプの設定の必要はありません。

- メモ** メディアウェイトの [ヨリアツヱカミ]、[ゴクアツヱカミ]、メディアタイプの [ラベルシ] を設定すると、印刷速度が遅くなります。

エラー

プリンタが停止するメッセージです。対処方法に従って対処してください

コード nnn	操作パネル表示	ワウイ ランプ	点検 ランプ	内 容
310	加「ノ」ワツツガ ⁷⁾ 310:加「ノ」ワツツガ	消灯	点滅	トッパカバーまたはフロントカバーが開いています。印刷するときはカバーを閉めてください。
311	加「ノ」ワツツガ ⁷⁾ 311:加「ノ」ワツツガ	消灯	点滅	トッパカバーまたはフロントカバーが開いています。印刷するときはカバーを閉めてください。
316	加「ノ」ワツツガ ⁷⁾ 316:加「ノ」ワツツガ	消灯	点滅	両面印刷ユニットカバーが開いています。印刷するときはカバーを閉めてください。
320	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 320:ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	定着器ユニットが正しく取り付けられていません。取り付け直ししてください。
330	ベルト ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 330:ベルト ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	ベルトユニットが正しく取り付けられていません。取り付け直ししてください。
340	ドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 340:Yドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	マゼンタイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直ししてください。
341	ドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 341:Mドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	シアンイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直ししてください。
342	ドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 342:Cドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	シアンイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直ししてください。
343	ベルト ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 343:Kドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	ベルトのロックが外れているか、ブラックイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。ベルトのロックを確認し、ブラックイメージドラムカートリッジを取り付け直ししてください。
350	ドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 350:Yドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	イエローイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
351	ドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 351:Mドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	マゼンタイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
352	ドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 352:Cドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	シアンイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
353	ドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 353:Kドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	ブラックイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
354	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 354:ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	定着器ユニットの交換時期です。定着器ユニットを交換してください。
355	ベルト ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 355:ベルト ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	ベルトユニットの交換時期です。ベルトユニットを交換してください。
356	ベルト ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 356:ベルト ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	ベルトユニットの交換時期です。ベルトユニットを交換してください。
360	両面印刷ユニット ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 360:両面印刷ユニット ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	両面印刷ユニットが正しく取り付けられていません。取り付け直ししてください。
370	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 370:ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。両面印刷ユニットカバーを開けてしまった用紙を取り除いてください。奥の方に用紙があります。
371	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 371:ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。両面印刷ユニットカバーを開けてしまった用紙を取り除いてください。中央付近に用紙があります。
372	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 372:ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてしまった用紙を取り除いてください。手前の方に用紙があります。
373	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 373:ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。両面印刷ユニットカバーを開けてしまった用紙を取り除いてください。奥の方に用紙があります。
380	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 380:ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トッパカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。
381	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 381:ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トッパカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。ドラムの下に用紙があります。
382	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 382:ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トッパカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。定着器付近に用紙があります。

コード nnn	操作パネル表示	ワウイ ランプ	点検 ランプ	内 容
383	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 383:ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トッパカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。定着器から両面印刷ユニット入口付近に用紙があります。
385	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 385:ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トッパカバーを開けて用紙を取り除いてください。定着器付近に用紙があります。
389	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 389:ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	場所を特定できない紙づまりが発生しました。トッパカバーまたはフロントカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。
390	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 390:ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	マルチパーパストレイからの給紙中に紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。
391	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 391:ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	トレイ 1 からの給紙中に紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。
392	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 392:ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	トレイ 2 からの給紙中に紙づまりが発生しました。用紙カセットを抜き、つまった用紙を取り除いてください。用紙除去後、フロントカバーを開閉してください。
393	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 393:ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	トレイ 3 からの給紙中に紙づまりが発生しました。用紙カセットを抜き、つまった用紙を取り除いてください。用紙除去後、フロントカバーを開閉してください。
400	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 400:ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	用紙サイズが違っています。正しいサイズの用紙をトレイに入れて、フロントカバーを開閉してください。プリンタ内に用紙が残っている場合は取り除いてください。
401	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 401:ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	用紙の何枚か重なって給紙されているか、またはトレイにセットされている用紙と、トレイの用紙サイズダイヤルの設定が一致していません。トッパカバーを開けて用紙を取り除いてください。用紙を、トレイの用紙サイズダイヤルの設定に合わせてください。
410	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 410:Yドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	イエロートナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのままだ印刷を続けると、イメージドラムカートリッジの故障の原因になります。
411	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 411:Mドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	マゼンタトナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのままだ印刷を続けると、イメージドラムカートリッジの故障の原因になります。
412	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 412:Kドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	シアントナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのままだ印刷を続けると、イメージドラムカートリッジの故障の原因になります。
413	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 413:Kドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	ブラックトナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのままだ印刷を続けると、イメージドラムカートリッジの故障の原因になります。
415	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 415:Mドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	マゼンタの廃棄トナーがいっぱいになりました。トナーを交換してください。
416	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 416:Cドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	シアンの廃棄トナーがいっぱいになりました。トナーを交換してください。
430	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 430:トレイ 1 点検	消灯	点滅	トレイ 1 のカセットがセットされていません。カセットを入れてください。
431	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 431:トレイ 2 点検	消灯	点滅	トレイ 2 のカセットがセットされていません。カセットを入れてください。
432	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 432:トレイ 3 点検	消灯	点滅	トレイ 3 のカセットがセットされていません。カセットを入れてください。
440	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 440:トレイ 1 点検	消灯	点滅	トレイ 1 のカセットがセットされていません。カセットを入れてください。
441	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 441:トレイ 2 点検	消灯	点滅	トレイ 2 のカセットがセットされていません。カセットを入れてください。
460	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 460:MPドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	マルチパーパストレイの用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディアタイプの用紙をセットして  オンラインボタンを押してください。
461	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 461:MPドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	マルチパーパストレイの用紙のサイズが違います。表示されているサイズの用紙をセットして  オンラインボタンを押してください。プリンタの設定メニューで、[メディアメニュー] - [MPトレイ ヨウシサイズ] を用紙サイズに合わせてください。

コード nnn	操作パネル表示	ワウイ ランプ	点検 ランプ	内 容
461	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 461:MPドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	トレイ 1 の用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディアタイプの用紙をセットして  オンラインボタンを押してください。
462	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 462:MPドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	トレイ 1 の用紙のサイズが違います。表示されているサイズの用紙をセットして  オンラインボタンを押してください。
463	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 463:MPドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	トレイ 2 の用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディアタイプの用紙をセットして  オンラインボタンを押してください。
464	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 464:MPドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	トレイ 2 の用紙のサイズが違います。表示されているサイズの用紙をセットして  オンラインボタンを押してください。
465	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 465:MPドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	トレイ 3 の用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディアタイプの用紙をセットして  オンラインボタンを押してください。
466	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 466:MPドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	トレイ 3 の用紙のサイズが違います。表示されているサイズの用紙をセットして  オンラインボタンを押してください。
490	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 490:MPドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	マルチパーパストレイに用紙がありません。表示されているサイズの用紙をセットして  オンラインボタンを押してください。
491	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 491:MPドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	トレイ 1 に用紙がありません。表示されているサイズの用紙を入れてください。
492	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 492:MPドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	トレイ 2 に用紙がありません。またはトレイ 2 から印刷しようとしたが、トレイ 2 のカセットが抜かれていて給紙できません。表示されているサイズの用紙を入れてください。
493	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 493:MPドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	トレイ 3 に用紙がありません。またはトレイ 3 から印刷しようとしたが、トレイ 3 のカセットが抜かれていて給紙できません。表示されているサイズの用紙を入れてください。
540	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 540:Yドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	イエローのトナーセンサーに異常発生、またはトナーカートリッジのレバー回し忘れ、あるいはイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。
541	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 541:Mドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	マゼンタのトナーセンサーに異常発生、またはトナーカートリッジのレバー回し忘れ、あるいはイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。
542	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 542:Kドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	シアンのトナーセンサーに異常発生、またはトナーカートリッジのレバー回し忘れ、あるいはイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。
543	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 543:Kドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	ブラックのトナーセンサーに異常発生、またはトナーカートリッジのレバー回し忘れ、あるいはイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。
544	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 544:Yドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	イエロートナーカートリッジがロックされています。イエロートナーカートリッジのレバーを確認してください。
545	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 545:Mドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	マゼンタトナーカートリッジがロックされています。マゼンタトナーカートリッジのレバーを確認してください。
546	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 546:Cドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	シアントナーカートリッジがロックされています。シアントナーカートリッジのレバーを確認してください。
547	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 547:Kドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	ブラックトナーカートリッジがロックされています。ブラックトナーカートリッジのレバーを確認してください。
550	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 550:MPドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	イエロートナーカートリッジが認識できません。純正のイエロートナーカートリッジをセットしてください。
551	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 551:Mドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	マゼンタトナーカートリッジが認識できません。純正のマゼンタトナーカートリッジをセットしてください。
552	ワツツガ ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾ 552:Cドラム ⁷⁾ ワツツガ ⁷⁾	消灯	点滅	シアントナーカートリッジが認識できません。純正のシアントナーカートリッジをセットしてください。


サービスコールエラー

プリンタの異常を示すメッセージです。

コード nnn	操作パネル表示	ワウイ ランプ	点検 ランプ	内 容
168	POWER OFF/ON nnn: FATAL ERROR	消灯	点滅	プリンタに異常が発生しています。電源を OFF/ON してください。復旧しない場合は、お客様相談センターへご連絡ください。エラーコードが


紙づまりになったとき

紙づまりが発生すると、操作パネルに「ヨウシ ジャム」メッセージが表示されます。次の手順でつまった用紙を取り除いてください。




紙づまり（ジャム）発生場所とエラーコード


紙づまりの場所がエラーコードで表示されるので、場所を確認します。





定着器ユニット部（コード：381、382、383、385）



定着器ユニットは高温になっています。手を触れないように十分注意してください。熱いときは無理をせず、少し冷めるまで待ってから用紙を取ってください。




- ① 定着器ユニット固定レバー（青色）を矢印の方向へ起します。
- ② ハンドルを持ち定着器ユニットを取り出し、平らなテーブルの上に置きます。




- ③ ジャム解除レバー（2ヶ所）を引き上げ、つまった用紙を必ず矢印方向（手前方向）へゆっくり引き出します。
- ④ ハンドルを持ち、定着器ユニットをプリンタの中へ静かに戻します。
- ⑤ 定着器ユニット固定レバー（青色）を奥側に倒し、固定します。

コード nnn	操作/パネル表示	消灯 ランプ	点検 ランプ	内 容
370	リフ かへ→ アテタ'イ 370 : ヲウジ'ム	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。両面印刷ユニットカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。奥の方に用紙があります。
371	リフ かへ→ アテタ'イ 371 : ヲウジ'ム	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。両面印刷ユニットカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。中央付近に用紙があります。
372	フロント かへ→ アテタ'イ 372 : ヲウジ'ム	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。手前の方に用紙があります。
373	リフ かへ→ アテタ'イ 373 : ヲウジ'ム	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。両面印刷ユニットカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。奥の方に用紙があります。
380	フロント かへ→ アテタ'イ 380 : ヲウジ'ム	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。
381	トップ かへ→ アテタ'イ 381 : ヲウジ'ム	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。ドラムの下に用紙があります。
382	トップ かへ→ アテタ'イ 382 : ヲウジ'ム	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。定着器付近に用紙があります。
383	トップ かへ→ アテタ'イ 383 : ヲウジ'ム	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。定着器から両面印刷ユニット入口付近に用紙があります。
385	トップ かへ→ アテタ'イ 385 : ヲウジ'ム	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開けて用紙を取り除いてください。定着器付近に用紙があります。
389	トップ かへ→ アテタ'イ 389 : ヲウジ'ム	消灯	点滅	場所を特定できない紙づまりが発生しました。トップカバーまたはフロントカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。
390	マルチ MP トイ 390 : ヲウジ'ム	消灯	点滅	マルチパーバストレイからの給紙中に紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。
391	フロント かへ→ アテタ'イ 391 : ヲウジ'ム	消灯	点滅	トレイ1からの給紙中に紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。
392	フロント かへ→ アテタ'イ 392 : ヲウジ'ム	消灯	点滅	トレイ2からの給紙中に紙づまりが発生しました。用紙カセットを抜き、つまった用紙を取り除いてください。用紙除去後、フロントカバーを開閉してください。
393	フロント かへ→ アテタ'イ 393 : ヲウジ'ム	消灯	点滅	トレイ3からの給紙中に紙づまりが発生しました。用紙カセットを抜き、つまった用紙を取り除いてください。用紙除去後、フロントカバーを開閉してください。
400	フロント かへ→ アテタ'イ 400 : ヲウジ'ム 15-	消灯	点滅	用紙サイズが違っています。正しいサイズの用紙をトレイに入れて、フロントカバーを開閉してください。プリンタ内に用紙が残っている場合は取り除いてください。
401	トップ かへ→ アテタ'イ 401 : ヲウジ'ム ヲウ	消灯	点滅	用紙が何枚か重なって給紙されているか、またはトレイにセットされている用紙とトレイの用紙サイズダイヤルが一致していません。トップカバーを開けて用紙を取り除いてください。用紙とトレイのダイヤルの設定を合わせてください。

- ・ 定着器ユニット部のつまった用紙を取り除いた後は、定着器ユニット内部に未定着のトナーが残っていることがあるため、メニューマップ印刷（[現在の設定を確認します（メニューマップ印刷）]（セットアップ編））、白紙等を数回印刷してください。
- ・ つまった用紙を取り除いても紙づまりエラーが解除されない場合は、ユーザズマニュアル（セットアップ編）に従って、イメージドラムカートリッジを取り外し、つまった用紙を取り除いてください。イメージドラムカートリッジを外す前に、ネジに手を触れて、静電気を逃がしてください。



両面印刷ユニット部（コード：370、371、373）




- ① 両面印刷ユニット部のジャム解除レバーをつまんで押し上げ、両面印刷ユニットカバーを開きます。



フロントカバー部（コード：372、380、390、391、400、401）

フロントカバーを開け、用紙の先端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっくり引き出します。コード400の場合は、用紙は自動的に排出されるときがあります。このときは、フロントカバーの開閉でエラーは解除されます。


先端が見える場合



先端が見えない場合




- ② つまっている用紙を取り出します。用紙が見えない場合は、一旦両面印刷ユニットカバーを開めてください。用紙が自動的に排出されます。



両面印刷ユニットカバーを開けても用紙が排出されない場合は、両面印刷ユニットをプリンタから抜き、両面印刷ユニット内に用紙が無いが確認してください。

- ・ 両面印刷ユニットを抜く場合は、プリンタの電源をOFFにしてください。

オプショントレイユニット部（コード：391、392、393）




- ① オプショントレイユニット部の用紙カセットを抜いて用紙を取り除きます。
- ② 用紙を除去後、マルチパーバストレイを開けます。
- ③ 中央のハンドル（青色）を押し上げ、フロントカバーを開けます。
- ④ フロントカバーを閉じます。
- ⑤ マルチパーバストレイを閉じます。

用紙排出部（コード：382）

排出口から用紙をゆっくり引き出します。


- ・ 用紙排出部でつまった場合でも、トップカバー内部に用紙が見えている場合は、プリンタ内部に用紙を引き出してください。無理に後ろに引き出すと定着器ユニットを傷めるおそれがあります。




クイックガイドの収納

クイックガイド専用の袋をプリンタに貼り付け、クイックガイド（本書）をしまします。

1 クイックガイド専用袋を裏側にして、両面テープ（2ヶ所）をはがします。



2 専用袋をプリンタに貼り付けます。



- ・ プリンタの通気口を塞がないように貼り付けてください。